

ГАРАНТІЯ

1. TICO Professional надає гарантію 12 місяців на всі електроприлади, яка поширюється на всі частини, що не піддаються зносу.

2. Гарантійний термін починається з продажу приладу покупцю. Момент передачі підтверджується шляхом пред'явлення квитанції про покупку (наприклад, касового чека, рахунку, накладної тощо).

3. Несправності або недоліки, що виникли протягом гарантійного строку, усуваються безкоштовно протягом 14 календарних днів. Усі ремонти повинні виконуватись у нашому спеціалізованому сервісному центрі або уповноваженій нами торговій організації. Ця гарантія не надає жодних інших прав, що виходять за межі сказаного.

4. Надання гарантійних послуг не подовжує гарантійний термін.

5. Гарантія не поширюється на поломки або недоліки, що виникли внаслідок надмірного навантаження, неправильного поводження або неправильного технічного обслуговування, а також внаслідок недотримання посібника з експлуатації. Те ж саме відноситься до недоліків, що виникли внаслідок звичайного зносу на деталях, що зношуються (наприклад: компонентах приводу).

6. Гарантія анулюється у разі самостійного втручання у роботу приладу - розбирання, складання та інших дій з приладом.

7. Гарантія анулюється у разі пошкодження приладу, що виникло внаслідок неправильного транспортування, недбалого поводження з боку користувача та використання приладу не за прямим призначенням.

8. У разі необґрунтованого звернення до сервісного центру витрати (наприклад: вартість деталей та робіт) оплачуються покупцем додатково.

Зберігайте гарантійний талон та упаковку весь період гарантії.

Сервісний центр: +38 (056) 724 10 67

www.ticoprofessional.com.ua



Модель:

Дата продажу:

Продавець:

Адреса:

Телефон:

Підпис, печатка



3D WAVER

**Порофесійний стайлер
для волосся**



Інструкція з експлуатації

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Прочитайте вказівки, перш ніж починати користуватися приладом і в інтересах власної безпеки обов'язково дотримуйтеся наведених нижче вказівок:

- Використовуйте прилад лише для завивки волосся.
- Щоб уникнути пошкодження волосся при застосуванні стайлера, переконайтеся, що у волосся не залишилося шпильок та хімічних речовин від хімічної завивки або фарбування.
- Підключайте прилад лише до змінної напруги, величина якої вказана на табличці даних.
- Під час користування приладом та безпосередньо після його використання нагрівальні елементи гарячі. Будьте уважні, щоб гарячі пластини не торкнулися шкіри чи очей!
- Завжди тримайте пристрій подалі від поверхонь, чутливих до високої температури.
- Ні в якому разі не торкайтеся електроприладу, що впав у воду. Відразу вийміть штепсель з розетки.
- Відразу після використання та перед чищенням приладу вийміть штепсель з розетки.
- Не допускайте потрапляння в прилад води чи інших рідин. Тримайте прилад (як у включеному, так і у вимкненому стані) далеко від ванн, душів, місць з високою вологістю повітря та заповнених водою резервуарів. Використовуйте прилад лише у сухих приміщеннях.
- Ніколи не торкайтеся приладу, якщо у вас мокрі руки чи ноги. Ніколи не користуйтеся приладом, стоячи на підлозі босими ногами.
- У разі пошкодження приладу одразу вийміть штепсель з розетки.
- Тримайте прилад далеко від дітей і немічних людей, а також тих, хто купається або приймає душ.
- Застосовуйте прилад лише з метою, зазначеною в посібнику користувача.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником приладдя.
- Щоб вийняти штепсель з розетки, ніколи не тягніть за мережний кабель або сам пристрій.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Не носіть прилад за мережний провід і не використовуйте провід як ручку.
- Не намотуйте мережний провід на пристрій.
- Не зберігайте прилад з перекрученим або заломленим дротом. Тримайте мережний провід далеко від гарячих поверхонь.
- Ніколи не використовуйте прилад, якщо у навколишньому середовищі розпорошуються аерозольні засоби або виділяється кисень.
- Щоб уникнути травм, ніколи не використовуйте прилад із пошкодженими нагрівальними елементами.
- Ніколи не використовуйте прилад із пошкодженим дротом. Крім того, не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином, пошкоджено чи побував у воді.
- У жодному разі не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Доручайте ремонти лише уповноваженому сервісному центру із застосуванням оригінальних деталей.
- В якості додаткового заходу безпеки в електричний контур ванної кімнати рекомендується вбудувати перевірний пристрій для захисту від струмів пошкодження з розрахунковим струмом спрацьовування не більше 30 мА. Цю роботу охоче виконає для Вас електрик.
- Виробник не несе відповідальності за шкоду, зумовлену неправильним користуванням приладом або порушенням цього посібника.

Чищення та догляд:

- Перед чищенням приладу вийміть штепсель з розетки та дайте приладу охолонути. Почистіть прилад лише тоді, коли він повністю охолоне.
 - Не допускайте потрапляння води або будь-якої іншої рідини всередину приладу.
 - Протирайте прилад лише м'якою тканиною (якщо необхідно, трохи зволоженою). Не застосовуйте розчинники та абразивні засоби!
- Прилад, що відслужив свій термін, просимо утилізувати без шкоди для навколишнього середовища та з дотриманням законодавчих приписів.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Застосування:

- Вставте мережеву вилку в розетку.

Увімкніть прилад, утримуючи кілька секунд кнопку «», розташовану на верхній частині корпусу.

Після тестування волосся встановіть необхідну температуру (120-200°C) нагрівання пластин за допомогою кнопок «+» і «-» розташованих на верхній частині корпусу.

Світловий індикатор температури блимає до тих пір, поки прилад не досягне обраної температури.

Після досягнення обраної температури прилад утримує її на необхідному рівні в процесі використання.

Прилад дозволяє створювати хвилі різної висоти. Для регулювання висоти хвилі скористайтеся поворотним перемикачем, розташованим на фронтальній частині приладу. Регулятор має 3 положення установки висоти хвилі:

0 - 20 мм

1 - 25 мм

2 - 30 мм

Для зміни висоти повертайте ручку регулятора вліво або вправо.

Після використання вимкніть прилад, утримуючи кілька секунд кнопку, розташовану на верхній частині корпусу.

Вийміть мережеву вилку з розетки.

Дайте приладу охолонути.